



Règles de mise en œuvre et précautions d'emploi standard

A LA COMMANDE

- Indiquer la destination de l'ouvrage, sa classe de résistance et sa consistance, le délai de maniabilité et la dimension maximale des granulats.
- Préciser le cubage exact, les cadences de coulage, le jour, l'heure et l'adresse de livraison.
- En cas de pompage, contacter le service commercial pour définir le type de pompe et son positionnement.

POUR LE TRANSPORT

- Vérifier l'accessibilité du chantier pour les camions toupies et autres engins de pompage.

PENDANT LE COULAGE

- Aucun ajout d'eau ou d'autres produits dans le camion malaxeur n'est autorisé.
- Respecter les règles de sécurité pendant la manutention du béton : casque, lunettes, vêtements HV, chaussures de sécurité et gants.
- Prévoir une aire de livraison sécurisée.

APRÈS LE COULAGE

- Appliquer systématiquement une cure adaptée au béton mis en place.
- Protéger la zone de coulage pendant le durcissement du béton.
- Prévoir une évacuation des eaux de lavage des toupies afin de préserver l'environnement.